


ISTRUZIONI PER L'USO

PREMENDO IL PULSANTE  IL BOX SI SPENGE.

PER ACCENDERE IL BOX
PREMERE IL TASTO 
ED ATTENDERE CIRCA 90
SECONDI.

ATTENZIONE.:
PREMERE IL TASTO UNA
SOLA VOLTA



ENTRA NEL MENU' PER
CAMBIARE LE
IMPOSTAZIONI.

CAMBIO LINGUA

ATTIVANDO L'OPZIONE
AUTO PLAY I FILM E LE
IMMAGINI PARTIRANNO IN
AUTOMATICO SENZA
FERMARSÌ (LOOP)



1° AVVIO

COLLEGANDO IL BOX ALLA CORRENTE
SI AVVIA IN AUTOMATICO, SENZA
L'UTILIZZO DEL TELECOMANDO.



ENTRA NELLA
CARTELLA PRINCIPALE
DOVE SONO I FILES



RILEVA NUOVI
DISPOSITIVI DI
MEMORIA.
ES. PEN DRIVE

TECNA 
BIO-ETHICAL COMPANY
tecnahaircare.it



MONITOR TECNA 22 POLLICI
BOX PLAYER FILMATI - FOTO - MUSICA
CON ATTACCHI DA BANCO
E PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO A MURO
TELECOMANDO + SD CARD 2 GB CON
IMMAGINI E VIDEO PRECARICATI